KitchenPro Manual

DETERGENTE PER LAVAGGIO A MANO

Con una sacca si riempiono fino a

333

lavelli da 30 litri

Prestazioni

- Detergente superconcentrato
- Elimina efficacemente tutti i tipi di sporco e residui alimentari
- Formula antigraffio

Efficienza

- Applicazione universale: per la pulizia quotidiana di pentole e padelle, porcellane, posate, utensili da cucina, vetro e tutte le altre superfici lavabili

Sicurezza

- Il sistema chiuso impedisce qualsiasi contatto diretto con il prodotto concentrato
- Il prodotto non richiede l'uso di DPI

Sostenibilità

- Formule altamente concentrate, per ridurre il costo delle spedizioni
- Requisiti di stoccaggio ridotti





1. Riempire d'acqua il lavello

2. Premere per erogare la corretta quantità di prodotto



3. Procedere con il lavaggio



4. Sciacquare accuratamente con acqua



5. Lasciare asciugare

Sede mondiale
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sede europea
Ecolab Srl
via Paracelso 6
20864 Agrate Brianza

PRODOTTO	ARTICOLO Nº	CONFEZIONE
KitchenPro Manual	9081910	Sacca 2 x 2L

www.ecolab.it

© 2013 Ecolab USA Inc. Tutti i diritti riservati.